IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

KEEP AWAY FROM WATER

DANGER - Any appliance is electrically live even when the switch is off. To reduce the risk of death by electric shock:

1. **ALWAYS UNPLUG APPLIANCE IMMEDIATELY AFTER USING.**
2. Do not use while bathing or in the shower.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. Do not place in, or drop into, water or other liquids.
5. If an appliance falls into water, unplug it immediately. **Do not reach into the water.**

WARNING - To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. **This appliance should never be left unattended when plugged in.**
2. This appliance should not be used by, on or near children or individuals with certain disabilities.
3. Use this appliance only for its intended use, as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
4. **Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly or if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to an authorized service center for examination and repair.**
5. Keep the cord away from heated surfaces.
Do not pull, twist, or wrap line cord around appliance.
6. Never use while sleeping.
7. Never drop or insert any object into any opening and hose.
8. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
9. Unit is hot when in use. Do not let heated surfaces touch eyes or skin.
10. **Do not place the heated unit directly on any surface while it is hot or plugged in.**
11. Never block the air openings of the appliance or place on a soft surface such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint and other debris.
12. Do not use an extension cord with this appliance.
13. Do not touch hot surfaces of the appliance. Use handles or knobs.
14. Do not attempt to touch the housing of your appliance near the straightening plates, as it is hot when in use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

OPERATING INSTRUCTIONS

This straightening iron is intended for household use. Use on Alternating Current (60 hertz) only. This unit is designed to be operated at 120 volts AC.

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

TO STRAIGHTEN HAIR

Hair should be clean and completely dried before using the straightening iron. Plug the iron into an electrical outlet. Turn on unit. The POWER/LOW 338°F and ION ON settings will become illuminated.

To turn off, press OFF button (lights will go off). Never leave your straightening iron on and unattended. However, should you fail to turn the unit off, it will shut itself off automatically in around 60 minutes.

WARNING: The straightening iron's Nano Silver Tourmaline Ceramic-coated plates will get very hot within a few seconds and should not be placed in contact with the skin after the straightening iron has been turned on.

Temperature Setting Guide

LED TEMP CONTROL	HAIR TYPE
Power/Low 338°F	Delicate, thin, easy-to-straighten hair
Medium 365°F	Average-to-thick or treated hair
Med-High 392°F	Thick or wavy hair
High/Max 419-446°F	Hard-to-straighten hair

INSTANT HEAT TECHNOLOGY

The iron's unique high temperature settings and instant heat technology provide styling versatility for all hair types. If you have fine hair, a low temperature will provide the best results. If you have thick, wavy or hard-to-straighten hair, keep the heat setting on high. You can vary the iron's temperature according to your particular need by scrolling the temperature settings using the +/– buttons.

For best results, use a light styling product before blow-drying hair. Start with a hair section that is 1 ½ in. wide and no more than ½ in. thick. Open the iron and place a hair section between the two hot plates, close to the scalp. Trap hair between the plates by firmly squeezing the handles together. While maintaining the tension, slowly pull the unit down along the hair section toward the ends of hair. At the end of hair section, release the pressure on the handle and allow the hair section to slide out. Repeat process on additional sections of hair until you achieve the hair style you desire. It may be necessary to repeat process on certain areas, depending on the texture of your hair.

As you straighten your hair, you'll find that it glides more easily over the micro-bonded plate surfaces, and any residue from styling products is easy to remove.

Some experience is necessary when learning to use this straightening iron. After using the iron several times, you will learn the ideal way to straighten and style your hair.

STYLING WITH THE NANO SILVER TOURMALINE CERAMIC COATED PLATES

Your new straightening iron features nano technology – micro particles that create stronger bonds to plate surfaces for smoother glide, maximum manageability and more professional results.

The Nano Silver Tourmaline Ceramic Technology combines all that is best for your hair. Nano Silver's unique properties leave hair cleaner, shinier and healthier looking. Tourmaline emits infrared heat for gentle styling and natural ions that reduce frizz, help smooth down flyaways and renew the vitality of your hair. And ceramic generates gentle infrared energy and evenly distributes heat to protect hair from damage. Whatever style you create, this trio of technologies leaves your hair with a salon-perfect, silky smooth finish.

USING INSTANT HEAT, THE 5 ULTRA-HIGH HEAT TEMPERATURE SETTINGS & UNIFORM HEAT RECOVERY SYSTEM

This styling iron features a ceramic heater that maintains high temperatures during use for precision styling. It heats up quickly to the temperature you've selected for your hair type.

This instant heat technology has 5 ultra-high temperature settings. There is a temperature range that's gentle and safe for every type of hair, from the finest to the curliest and most resistant, and helps you create the look you want. And that's not all. Conair's professional salon standards of engineering provide you with a uniform and improved heat recovery system that maintains the iron at constant temperatures. There is a constant surge of power to ensure that heat is continuously and quickly delivered for optimal styling results, unlike other units, which lose heat during use. This provides consistent styling power so that every strand of your hair is set with the same level of heat and comes out the same way for a perfect finish.

THE IONIZING FUNCTION generates a cloud of negative ions that can:
- neutralize the generally positive charge on flyaway, frizzy hair
- eliminate static electricity
- contribute to shine

The new Nano Silver Tourmaline Ceramic Technology makes this straightener a pleasure to use – styling has never been easier! Get ready to experience salon results, without the salon! **NOTE:** The unit may produce a slight clicking sound, which is normal for a high output ion.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Siempre que use aparatos eléctricos, especialmente en la presencia de niños, debe tomar precauciones básicas de seguridad, entre las cuales las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO

MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA

PELIGRO - Cualquier aparato enchufado permanece bajo tensión, aunque esté apagado. Para reducir el riesgo de muerte o herida por descarga:

1. **SIEMPRE DESCONECTE EL APARATO INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE USARLO.**
2. No lo use en el baño o la ducha.
3. No coloque ni guarde este producto donde pueda caer o ser empujado a una bañera o un lavabo.
4. No coloque el aparato ni lo deje caer al agua u otro líquido.
5. Si el aparato cayera al agua, desconéctelo inmediatamente. **No toque el agua.**

ADVERTENCIA - Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o heridas:

1. **Nunca deje el aparato desatendido mientras esté conectado.**
2. Este aparato no debería ser usado por o cerca de niños o personas con alguna discapacidad.
3. Utilice este aparato únicamente con el propósito para el cual fue diseñado y solamente según las instrucciones. Sólo use accesorios recomendados por el fabricante.
4. **No opere este aparato si el cordón o la clavija estuviesen dañados, después de que hubiese funcionado mal o que se hubiese caído o si estuviese dañado. Regrese el aparato a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación.**
5. Mantenga el cable alejado de superficies calientes. **No jale, retuerza ni enrolle el cable alrededor del aparato.**
6. Nunca utilice este aparato mientras esté dormido/a o adormilado/a.
7. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna de las aberturas del aparato.
8. No lo utilice en exteriores, ni lo haga funcionar donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
9. Este aparato se vuelve muy caliente. Mantenga los ojos y la piel alejados de las superficies calientes.
10. **No coloque el aparato en ninguna superficie mientras esté caliente o conectado.**
11. Nunca bloquee las aberturas de aire ni coloque el aparato en una superficie blanda, como una cama o un sofá, donde se puedan obstruir. Mantenga las aberturas libres de pelusas, cabellos y elementos similares.
12. No utilice una extensión con este aparato.
13. No toque las partes calientes de este aparato. Utilice el mango y los botones o perillas.
14. El cuerpo del aparato cerca de las placas se vuelve muy caliente durante el uso. No lo toque.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Para uso doméstico solamente. Úselo solamente con Corriente Alterna (60 Hz) de 120 voltios (120V AC).

El cable de este aparato está dotado de una clavija polarizada (una pata es más ancha que otra). Como medida de seguridad, se podrá enchufar de una sola manera en la toma de corriente polarizada. Si no entrara en la toma de corriente, inviértela. Si aún no entrara completamente, comuníquese con un electricista. No intente ir en contra de esta función de seguridad.

FUNDAMENTOS DEL ALISADO

El cabello debe estar limpio y seco. Enchufe el cable en una toma de corriente. Encienda el aparato. La luz de ENCENDIDO/BAJO (338 °F) y la luz de ENCENDIDO DE LA FUNCIÓN IÓNICA se encenderán.

Para apagar el aparato, oprima el botón de apagado. Los indicadores luminosos se apagarán. Nunca deje el aparato desatendido después de encenderlo. Para su seguridad, el aparato se apagará automáticamente después de 60 minutos.

ADVERTENCIA: Las placas se volverán extremadamente calientes en segundos. Evite todo contacto con la piel después de encender el aparato.

Guía de temperatura

AJUSTES DE TEMPERATURA	TIPO DE CABELLO
Encendido/Bajo 338 °F	Cabello frágil, fino o dócil
Medio 365 °F	Cabello normal, espeso o tratado
Medio-Alto 392 °F	Cabello grueso u ondulado
Alto/Máximo 419 °F/446 °F	Cabello resistente

CALENTAMIENTO INSTANTÁNEO

Este aparato ofrece 30 opciones de temperatura, para todo tipo de cabello, y calienta muy rápidamente. Si su cabello es fino, le recomendamos que utilice un nivel de temperatura bajo. Si su cabello es espeso, grueso, ondulado o resistente, le recomendamos que utilice un nivel de temperatura alto. ¡Personalice la temperatura, según su tipo de cabello!

Para lograr resultados óptimos, aplique una loción fijadora ligera sobre el cabello antes de peinarlo. Divida el cabello en secciones de 1½ pulgada (4 cm) de ancho por ½ pulgada (1.5 cm) o menos de espesor. Abra las placas y ponga una sección de cabello entre ellas, cerca del cuero cabelludo. Cierre las placas. Baje la plancha lentamente hasta las puntas, manteniendo las placas bien cerradas. Afloje el cabello tras llegar a las puntas. Repita el proceso con cada sección de cabello. Según la textura del cabello, puede que sea necesario repetir el proceso varias veces en cada sección.

Notará que el cabello se desliza fácilmente entre las placas y que éstas son muy fáciles de limpiar después de cada uso.

Será necesario experimentar un poco al principio. Con práctica, encontrará la manera perfecta para alisar su cabello fácil y rápidamente.

REVESTIMIENTO DE CERÁMICA/ TURMALINA/NANO PLATA

Su nueva plancha alisadora ha sido diseñada usando la nano tecnología – micro-partículas adhieren a la superficie de las placas para facilitar el peinado y lograr resultados profesionales.

Sus placas están cubiertas de una aleación de micro-partículas de cerámica y plata, para lograr un desempeño óptimo y dejar el cabello hermoso y saludable.

El revestimiento de cerámica/turmalina/nano plata ofrece excelentes resultados. Sus propiedades únicas dejan el cabello más brillante y con una apariencia más saludable. La turmalina genera calor infrarrojo para evitar los daños al cabello y emite iones negativos para reducir el frizz y la estática y realzar la vitalidad del cabello. La cerámica también genera calor infrarrojo y distribuye el calor uniformemente para proteger el cabello. Esta tecnología siempre le permitirá obtener resultados profesionales, sedosos y brillantes.

CALENTAMIENTO INSTANTÁNEO, 5 AJUSTES DE TEMPERATURA & SISTEMA DE CONSERVACIÓN DEL CALOR

Este aparato está dotado de una potente resistencia de cerámica que logra un calentamiento muy rápido y mantiene la temperatura constante durante el uso. Esto permite que alcance la temperatura seleccionada muy rápidamente.

Cuenta con 5 opciones de temperatura, para permitirle escoger la temperatura perfecta para su tipo de cabello, desde el más fino hasta el más grueso, y siempre obtener los resultados deseados, sin lastimar el cabello. Y esto no es todo... Su aparato también está dotado de un sistema de conservación del calor, igual que las herramientas profesionales creadas por los ingenieros de Conair. A diferencia de otras herramientas cuya temperatura baja durante el uso, este sistema mantiene la temperatura constante, sin pérdida de calor. Cada sección de cabello está peinada usando la misma temperatura, lo que permite obtener resultados uniformes y peinados perfectos.

LA FUNCIÓN IÓNICA genera una nube de iones negativos que pueden:
- Neutralizar la carga positiva en el cabello con frizz
- Eliminar la estática
- Agregar brillo

Es un placer trabajar con esta nueva tecnología pues facilita el peinado y logra resultados óptimos. ¡Consiga resultados profesionales, sin ir al salón! **NOTA:** Puede que el aparato emita un ligero chasquido de vez en cuando. Esto es normal y es debido a la alta cantidad de iones generados por el generador de iones.

GET TO KNOW YOUR STRAIGHTENING IRON

25% longer plates for faster styling*
1 in. (25 mm) Nano Silver Tourmaline Ceramic straightening plates
True ionic technology
Temperature and ION ON LED
5 ultra-high heat settings 446°F/230°C
Auto off
Power On/Off button
Extra-long swivel line cord

*When compared to other Conair straighteners

USER MAINTENANCE

Your straightening iron is virtually maintenance-free. No lubrication is needed. Keep all vents and openings clear of dirt and dust. If cleaning becomes necessary, disconnect the unit from the power source, allow to cool and wipe exterior with a cloth. If any abnormal condition occurs, unplug the unit, allow it to cool, and return it for repair to an authorized service representative only. No repairs should be attempted by the consumer.

CAUTION

NEVER allow the power supply cord to be pulled, twisted, or severely bent. Never wrap the cord tightly around the appliance. Damage will occur at the high flex point of entry into the appliance, causing it to rupture and short circuit. Inspect the cord frequently for damage. Stop use immediately if damage is visible or if unit stops or operates intermittently.

STORAGE

When not in use, your appliance is easy to store. Allow appliance to cool, then simply store out of reach of children in a safe, dry location. **Do not jerk or strain cord at plug connections.** Do not wrap the line cord around the appliance. Allow the cord to hang or lie loose and straight at the point of entry into the appliance.

WARNING:
IF YOU THINK THE POWER IS OFF WHEN THE SWITCH IS OFF, YOU'RE WRONG.

KEEP AWAY FROM WATER

Everyone knows that electricity and water are a dangerous combination. But did you know that an electric appliance is still electrically live even if the switch is off? If the plug is in, the power is on. So when you are not using your appliances, keep them unplugged.

ALWAYS UNPLUG SMALL APPLIANCES

LIMITED FIVE YEAR WARRANTY

Conair will repair or replace, at our option, your appliance free of charge for five years from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the place of purchase, together with your sales slip and $7.00 for postage and handling. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-3-CONAIR for shipping instructions. In the absence of a receipt, the warranty period shall be 60 months from the date of manufacture.

ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 60- MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

Please register this product at:
www.conair.com/registration

Service Center
Conair Corporation
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

For information on any Conair® or Infiniti by Conair™ product call 1-800-3-CONAIR or visit us on the web at: www.conair.com/infiniti

©2011 Conair Corporation
150 Milford Road, East Windsor, NJ 08520
7475 N. Glen Harbor Blvd., Glendale, AZ 85307

11PA119373

IB-10536

infiniti*PRO* by CONAIR

1 in. (25 mm) ***Nano Silver*** ***Tourmaline*** **Ceramic** flat iron

Instruction & Styling Guide

For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using.

Model CS83

infiniti*PRO* by CONAIR

Plancha alisadora

con placas de 25 mm (1 pulgada) con revestimiento de cerámica/turmalina/nano plata

Instrucciones

Para su seguridad y para disfrutar plenamente de este producto, siempre lea las instrucciones cuidadosamente antes de usarlo.

Modelo CS83

11PA119373

IB-10536

Para registrar su producto, visítenos en:
www.conair.com/registration

Centro de servicio
Conair Corporation
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307
Para más información sobre los productos Conair® o Infiniti by Conair™, llame al 1-800-3-CONAIR o visítenos en: www.conair.com/infiniti

©2011 Conair Corporation
150 Milford Road, East Windsor, NJ 08520
7475 N. Glen Harbor Blvd., Glendale, AZ 85307

ADVERTENCIA:
SI CREE QUE NO HAY CORRIENTE CUANDO EL APARATO ESTÁ APAGADO, ESTÁ EQUIVOCADO

MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA

Todos sabemos que no se debe mezclar la electricidad y el agua. Pero ¿Sabe usted que un aparato eléctrico permanece bajo tensión aunque esté apagado? Si está conectado, hay corriente. Por lo tanto, siempre desenchufe los aparatos eléctricos después de usarlos.

SIEMPRE DESENCHUFE LOS APARATOS PEQUEÑOS

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

GARANTÍA LIMITADA DE CINCO AÑOS

Conair reparará o reemplazará (a su opción) su aparato sin cargo por un período de 60 meses a partir de la fecha de compra si presentara defectos de materiales o fabricación.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, regrese su aparato al Centro de Servicio indicado a continuación, junto con su recibo de compra y un cheque o giro postal de US$7.00 por gastos de manejo y envío. Los residentes de California solo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-3-CONAIR para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 60 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 60 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA. Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

Placas de 25 mm con revestimiento de cerámica/ turmalina/nano plata
Tecnología iónica
Indicadores de temperatura y de la función iónica
5 ajustes de temperatura hasta 446 °F (230 °C)
Botón de encendido/apagado
Apagado automático
Cable giratorio extra largo

FAMILIARÍCESE CON SU PLANCHA ALISADORA

placas un 25% más largas, para resultados más rápidos*

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Su aparato requiere poco mantenimiento. No necesita lubricación. Mantenga todas las aberturas libres de polvos y pelusas. Cuando sea necesario limpiarlo, desenchúfelo, permita que enfríe y limpie la superficie exterior con un paño humedecido. En caso de mal funcionamiento, desconecte el aparato, permita que enfríe y regréselo a un centro de servicio autorizado. No trate de repararlo.

PRECAUCIÓN

NUNCA jale, retuerza ni doble mucho el cable. Nunca lo enrolle con fuerza alrededor del aparato. Esto podría dañar la junta flexible que lo conecta al aparato, produciendo su ruptura o un cortocircuito. Revise el cable con frecuencia para asegurarse de que no esté dañado. Deje de usar el aparato inmediatamente si el cable parece dañado o si el aparato dejara de funcionar o funcionara de manera intermitente.

ALMACENAJE

Cuando no lo utiliza, su aparato es fácil de almacenar. Permita que enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños. **No tirone ni retuerza el cable al nivel del enchufe.** No enrolle el cable alrededor del aparato. Permita que el cable cuelgue o que la junta que lo conecta al aparato esté suelta y recta.

*En comparación con otras planchas de Conair